Panasonic

単4形

品番:BK-4HCC/2(2本入)
BK-4HCC/4(4本入)
(電圧:1.2 V、容量:min.900 mAh※)

充電式 ニッケル水素電池

エネループ プロ
eneloop pro®

※JIS C 8708 2007 (7.2.1) の充放電条件に基づく、電池のmin.(ミニマム)容量。

本電池は、当社エネループシリーズ(単4形サイズ)対応充電器で充電することができます

●使用温度範囲

●放電(機器使用時):	-5℃～50℃
●充電:	0℃～40℃
●保存:	-20℃～30℃

この温度範囲外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります

●使用方法

ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。

●保管条件にもよりますが、製造後1年以内であれば、初回使用時に充電しなくても使用できます。但し、一部の電池残量表示のある機器では早期に電池残量少表示がでることがあります。その場合は、充電してお使いください。(製造年月(年-月)は電池パッケージに表示)●充電には当社エネループシリーズ対応充電器を使用し、充電器の取扱説明書に従って正しく充電してください。http://panasonic.jp/battery/charge/●2本以上使用する時は同時に充電して使用してください。●くり返し使用において、使用時間が短くなった時が寿命です。●機器により使用できないことがあります。その場合は、機器の取扱説明書をご確認ください。●エネループ プロ以外の他の充電池と混ぜて機器に使用しないでください。

●安全上の注意

ケガや電池の液もれ、発熱、破裂の原因となるので必ず以下のことを守る。

⚠危険 ●⊕⊖を逆に入れない。●当社エネループシリーズ対応充電器以外で充電しない。●火中に投入、加熱、ショート、ハンダ付け、変形、分解、改造などしない。●電池を水中ライトなどの密閉した器具に使用しない。●乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混用しない。●電池からもれた液が目に入った時は、失明の原因になることもあるのでこすらずにきれいな水で充分洗い流し直ちに医師の治療を受ける。

⚠警告 ●⊕と⊖に金属物等を接触させない。またネックレスやヘアピン、コインなど金属物と一緒に持ち運んだり保管しない。●外装ラベルをはがしたり、傷をつけない。●電池からもれたアルカリ液が手や衣服についた時は直ちにきれいな水で洗い流す。●乳幼児の手の届かないところに保管する。電池を飲み込んだ場合はすぐ医師に相談する。●液もれや変色・変形などの異常に気づいた時は使用しない。●10本以上直列に使用しない。

⚠注意 ●新旧の電池、充電した電池・放電した電池の混用はしない。●強い衝撃を与えたり、投げつけない。●直射日光の強いところや、炎天下の車内など、高温の場所で使用、放置しない。●使用しない時は、機器から取り外す。●ショート防止のため、ケース等に入れ保管、携帯する。

⚠ 警告

電池をショートさせると液もれ／発熱／破裂の恐れがあります。

- ネックレスやキーチェーン、ヘアピン、コインなど金属物と一緒に、ポケットやバッグに入れないでください。
- 使わないときや持ち運びの際は、エネループ プロ パッケージなど樹脂製のケースに入れてください。

当社、単1サイズ変換スペーサー(NCS-TG1-2BP)及び単2サイズ変換スペーサー(BQ-BS2/2B)にはご使用できません。

出荷時に太陽のエネルギーを活用

ENERGY GREEN SOLAR

本製品は、出荷時の充電を太陽光発電による「グリーン電力」でまかなっています。

eneloop.jp/greenpower

パッケージ表面 くり返し使用回数の補足

◆「約500回」使える：JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく寿命の目安。実際の寿命は使用機器や使用条件により異なります。

使用後は
リサイクルへ
Ni-MH

この電池は自然放電抑制技術(エネループ技術)を採用しています。

エネループ及び、eneloopはパナソニックグループの登録商標です。

エネループ商品サイト:eneloop.jp

パッケージケースは、電池の保管ケースとしてもお使い頂けます。

PRINTED WITH SOY INK™
大豆油インキを使用しています。

お客様ご相談センター
電話 0120-878-365
FAX 0120-878-236

パナソニック株式会社
〒570-8511 守口市松下町1-1

日本製